



**TOPTRONIC**  
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE  
BIEN AJUSTE

**TOPTRONIC**

**BAUER MERCATIQUE**  
11 rue du Tanin  
BP 60052  
67382 LINGOLSHEIM CEDEX  
Tél : 03 88 77 49 75  
Fax : 03 88 77 49 77  
e-mail : [cb@toptronic.fr](mailto:cb@toptronic.fr)  
<http://www.toptronic.fr>

## Notice d'installation gardex 16 ET Poste chef panel PC 6,5''

### 1. Branchement

- l'alimentation 24 V du panel PC est prise dans le coffret **gardex 16**, MMX / MXAB, sur l'alim Traco
- l'alimentation 12 V du HP est branchée sur une prise 220 V
- le câble RS232 du panel PC est relié au coffret **gardex 16** - carte MMX fil marron = TX - fil vert = RX  
fil blanc = GND



### 2. Mise en route

1. Enfoncer bouton M/A du PC  
Tourner bouton M/A du HP  
(remarque : le HP reçoit les signaux du PC et les appels  
le dialogue opérateur / poste d'appel est réalisé par le combiné)

2. Appuyer sur « exploitant »


3. Remonter le tableau « Exploitation »



4. Faire apparaître clavier (3 appuis)



5. Dans « Exploitation », appuyer dans « Utilisateur »  
Avec le clavier écrire « gardex »  
Revenir dans « Exploitation » et appuyer dans « Mot de passe »  
Avec le clavier écrire « gardex »  
Appuyer sur OK dans « Exploitation »



6. L'écran gardex est affiché prêt à fonctionner




7. Pour quitter, appeler le clavier



8. Appuyer sur le logo windows



9. Arrêter



### 3. Exploitation

Un appel se manifeste par tonalité (volume réglable) et case correspondante au poste appelant clignotante rouge.

L'exploitant clique la case qui devient bleu fixe et décroche le combiné du dialogue.

En fin d'entretien, il reappuie sur la case et raccroche.

Si le combiné de l'appelant n'est pas raccroché, celle-ci clignote bleu clair et l'invite à aller sur place.

Si le combiné est raccroché, la case est vert fixe en veille.

Si un défaut apparaît sur le câblage, la case concernée clignote violet.