

# NOTICE TECHNIQUE

## Valise induct'bag IB75/100

41.059.22

Sonorise toute une salle ou un stand de foire avec un câble rayonnant posé en périphérie au sol ou à 2,5 / 3 m de haut.



### Composition

Longueur du câble au choix du client - Exemple : 45 m assure la sonorisation de 115 m<sup>2</sup>

- ampli 30 W - 3 entrées micros - câble 230 V 2 m
- transfo à induction à 6 positions d'impédance relié à la sortie 100 V de l'ampli
- micro « animateur » HF à main - base HF fixée dans la valise
- câble de boucle 1 x 7,5/10ème - 45 m (surface 115 m<sup>2</sup>)
- 4 crochets d'ancrage du câble
- 1 **inductomètre** de contrôle
- dimensions : L 580 x H 415 x P 180 mm - poids : 15 kg - Déploiement : 5 à 10 minutes

### Mise en place

- ouvrir la valise
- extraire : . câble 230 V
  - . le câble de boucle 45 m (1 x 0,75)
  - . le micro HF à main
- dérouler le câble de boucle autour de la salle - fixer les 4 crochets d'ancrage et accrocher le câble.
- brancher le câble alimentation ampli sur la prise 230 V
- faire M/A sur l'ampli (bouton à droite en bas - led verte) et sur le micro HF
- allumer le micro, parler dans le micro et écouter la boucle avec l'**inductomètre** en différents points de la salle
- régler le volume de la boucle sur l'ampli

### Remarques :

- seuls les signaux pris par le micro viennent sur la boucle
- l'**inductomètre** peut être prêté à un malentendant « non appareillé T » ou dont la prothèse « T » serait défectueuse pour écouter la boucle

### Rangement

- éteindre l'ampli et le micro HF
- retirer le câble d'alimentation de la prise 230 V
- enrouler le câble de boucle dans le couvercle autour des plots de rangement

**TOPTRONIC**

**BAUER MERCATIQUE**  
11 rue du Tanin  
BP 60052  
67382 LINGOLSHEIM CEDEX  
Tél : 03 88 77 49 75  
Fax : 03 88 77 49 77  
e-mail : [cb@toptronic.fr](mailto:cb@toptronic.fr)  
<http://www.toptronic.fr>